

Mode d'emploi

1. Pour activer le mini vibromasseur, maintenez le bouton pour trois secondes.
2. Naviguer entre les différents modes et intensités en cliquant le même bouton jusqu'à ce que vous trouviez la fonction qui vous plaît.
3. Lorsque satisfaite, éteindre le vibromasseur en maintenant le bouton jusqu'à ce qu'il arrête.

Entretien

Nettoyez le vibromasseur avec le nettoyant Steri-clean avant et après chaque utilisation.

Conservez-le dans un endroit frais et sec à l'abri des rayons de soleil, de la chaleur et de la poussière.

Avertissement

Ne partagez pas votre vibromasseur avec d'autres personnes, car cela peut augmenter le risque de contracter des infections sexuellement transmissibles ou autres maladies. Tenir hors de portée des enfants.

Garantie


Pour toute information concernant la garantie de votre produit, veuillez consulter notre site internet :

floravi.com

N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires :

info@floravi.com

Instructions de recharge




floravi.com

f @ / floraviCanada

Floravi

MINI MASSAGER
MINI VIBROMASSEUR



User guide

Guide d'utilisation

Instruction for use

1. To activate the mini vibrator, hold the button for three seconds.
2. Navigate between the different modes and intensities by pressing the same button until you find the function you like.
3. Once satisfied, turn off the vibrator by holding the button until it stops.

Maintenance

Clean the massager before and after every use with Steri-clean.

Store the massager in a cool, dry place away from direct sunlight, heat and dust.

Warnings


Do not share your massager with others as this can increase the risk of sexually transmitted infections or other diseases. Keep out of reach of children.

Warranty

For more information about your product's warranty, please visit our website: **floravi.com**.

For any questions or feedback, contact us at: **info@floravi.com**.

Charging Instructions



Mini massager

Compatible with an anal dilator (size S to XXL)

Body-safe silicone

3 vibration modes / 7 intensity levels

Rechargeable

Splash resistant

Whisper quiet

Mini vibromasseur

Compatible avec un dilateur anal (grandeur S à XXL)

Silicone hypoallergénique

3 modes de vibration /
7 niveaux d'intensité

Rechargeable

Résistant aux éclaboussures

Silencieux

floravi.com

f @ / floraviCanada